

SPISAK OVLAŠĆENIH SERVISERA:

- **Beograd, Diplon D.O.O.** Ratarski put 8a Zemun
Prijem reklamacije: 011 3770 522; 063 107 55 29
Hitne intervencije: **063 107 45 32; 063 107 45 34**
- **Kraljevo, AKVA S.Z.R.** Đure Dukića 35
036 311-380; 065 314 87 11, 065 314 87 10
- **Zrenjanin, Aqua S.T.K.R.** Koče Kolarova 18
023 525 433; 062 207 393
- **Novi Sad, DSV Plumber D.O.O.** Maršala Tita 219 Selenča
021 774 184; 063 10 77 441
- **Niš, Calypso Co D.O.O.** Čamurlijski put bb
018 581 478; 018 582 474
- **Vrbas, Jupkom D.O.O.** Palih boraca 18
021 700 001; 063 82 26 331
- **Kragujevac, Vodotok S.T.R.** Skerlićeva 32/10
034 361 892
- **Čačak, Vodotehna S.T.K.Z.** Đorđa Tomaševića 11
032 263 112; 032 355 916; 063 87 90 844
- **Požarevac, Nautilus D.O.O.** Bože Dimitrijevića 1
012 223 229
- **Sombor, Savremeni Enterijeri D.O.O.** Matije Gupca 81
025 23 303; 025 28 027
- **Valjevo, Voda Terma Pop S.Z.R.** Selo Paune bb
014 241 262; 064 18 66 313
- **Subotica, Aqva Therm D.O.O.** Šantićeva 55/a
024 541 11; 063 352 336
- **Jagodina, N1**
064 176 00 21

GARANTNI LIST
Nr. 038916

Diplon

Prodajno mesto: _____

Datum prodaje: _____

Garantni rok za sve jednoručne armature iznosi 5 godina počev od datuma prodaje, za dvoručni program 3 godine a za upotrebu u javnim prostorima iznosi 2 godine (za jednoručni i dvoručni program). Za potrošne delove (perlator, gibljiva cev, tuš ručica) garancija ne važi.

Sanitarne armature namenjene su ugradnji u sisteme, ako isti ispunjavaju sledeće uslove:

- Maksimalni radni pritisak 0,6 MPa (6 bara)
- Preporučljiv radni pritisak 0,2 do 0,35 MPa (2-3,5 bara)
- Razlika radnog pritiska između tople i hladne vode mora biti manja od 0,15 MPa (1,5 bara)
- Pritisak viši od 0,6 MPa (6 bara) treba reducirati
- Maksimalna temperatura vode 353 K (80°C)
- Preporučljiva temperatura vode između 278 K i 338 K (5-65°C)

Ukoliko se pridržavate prethodno navedenih uslova, sanitarna armatura će besprekorno funkcionisati. Eventualne fabričke nedostatke ćemo otkloniti, odnosno armature zameniti u zakonski predviđenom roku. U slučaju reklamacije obratite se samo ovlašćenim serviserima.

Ne priznajemo reklamacije koje su nastale usled nepravilne montaže, neuvažavanja uputstava za redovno održavanje, neprimerenog i slabog održavanja, intervencija neovlašćenih lica ili ugradnje neoriginalnih rezervnih delova.

Takođe, nećemo uvažiti štetu koja nastaje usled neobaziranja na uputstvo (nečistoća u dovodnim cevima).

Kod eventualne reklamacije, molimo vas da priložite garantni list sa datumom kupovine sanitarne armature i fiskalni račun. U suprotnom, reklamaciju ne prihvatamo.

Uputstvo za ugradnju

Montažu vrši stručno lice. Pre montaže dobro isperite dovodne cevi od nečistoća, posebno kod novogradnje. Sanitarnu armaturu priključite u otvorenom stanju i obavezno skinite perlator. Nakon priključenja na dovodne vodovodne cevi polako otvorite propusni ventil i okrećite ručicu armature u svim smerovima. Prilikom toga kontrolišite zaptivenost i funkciju spojeva. Prilikom montaže brinoks veza vodite računa da se ne uvijaju.

Uputstvo za održavanje

Za optimalno funkcionisanje sanitarne armature potrebno je da se pregleda jednom godišnje i obave sledeći radovi: čišćenje vodenog kamenca iz pokretnih delova armature (prebacivač, pokretni izliv...), čišćenje nečistoća iz perlatora, podmazivanje zaptivki i pokretnih delova, kod otežanog pomeranja ručice pregledati i podmazati kartušu. Ne preporučuje se dugotrajan protok pretople vode – više od 80 stepeni Celzijusovih – jer se na taj način spira masnoća sa zaptivki.

Redovno održavanje nije obuhvaćeno garancijom. **Preporučujemo da to obavi stručno lice (ovlašćeni serviser).**

Čišćenje armature

Naslage kamenca najlakše ćete očistiti blagim rastvorom sirćetne kiseline ili sapunicom. Armaturu isperite čistom vodom i obrišite mekanom krpom. Ne upotrebljavati sredstva koja sadrže

hlorovodoničnu kiselinu ili neku drugu kiselinu koja oštećuje hromirane površine, abrazivna i alkalna sredstva.

VAŽNO: Pridržavajte se ovih uputstava jer reklamacije uzrokovane nepravilnim održavanjem neće biti uvažene.

UPOZORENJE: Za vreme zagrevanja vode u bojlerima niskog pritiska, voda kaplje iz izliva. To je normalna pojava i ne sme se prekinuti. Zbog toga nije dozvoljeno na izliv montirati perlator ili cevni produžetak, kao ni aparate koji ograničavaju protok. Kod bojlera koji imaju kazan od plastične mase nakon zatvaranja vode iskapaće još malo vode kao posledica širenja i skupljanja kazana – to nije greška na armaturi!

Eventualne primedbe možete poslati na e-mail:

diplon@safran.co.yu

diplon@safran.co.rs